



# GESTIONE DOMOTICA

Intelligente. Facile. Comoda.



# I-TEC SMARTWINDOW

GESTIONE TELEMATICA. A CASA. IN GIRO.

## **I-tec** SmartWindow

Il sistema intelligente di gestione domotica I-tec SmartWindow di Internorm consente di gestire la ventilazione e l'oscuramento in modo semplice e comodo con il tablet o lo smartphone. Che siate a casa oppure in giro potete gestire e controllare tramite l'app di Internorm l'I-tec Ventilazione, l'I-tec Oscuramento, i sistemi oscuranti e l'apertura dei sopraffine.

È possibile scaricare gratuitamente l'app I-tec SmartWindow su App Store o su Google Play.

Basta un semplice gesto con il dito per alzare e abbassare le veneziane, regolare il passaggio di luce a piacimento o impostare la velocità di ricambio dell'aria dell'areatore. È inoltre possibile aprire e chiudere i sopraffine nonché verificare se una finestra è aperta, chiusa oppure aperta a ribalta.





### A casa oppure in giro

Che siate in ferie, sul divano di casa, oppure in giro, grazie all'app gratuita potete gestire telematicamente tutti i dispositivi tecnici dell'edificio. Serve semplicemente il vostro smartphone oppure il tablet. È necessario avere un gateway collegato alla rete WLAN tramite router.



APP GRATUITA  
CON ISTRUZIONI



FACILE DEFINIZIONE  
DELLE ESIGENZE



GESTIBILE ANCHE QUANDO  
SI È IN VACANZA



FACILMENTE  
INCREMENTABILE



POSSIBILE GESTIONE  
MANUALE



IMPOSTAZIONI  
PERSONALIZZATE



## GESTIONE DEGLI ELEMENTI

---

PERSONALIZZABILE. VERSATILE. INCREMENTABILE.

Utilizzando l'app I-tec SmartWindow di Internorm potete gestire comodamente gli elementi più svariati: I-tec Ventilazione VMC, I-tec Oscuramento, frangisole e sopra luce. Questo sistema intelligente vi permette di controllare anche lo stato delle vostre finestre.

La gestione della casa può essere incrementata e personalizzata a vostro piacimento. Il dispositivo I-tec SmartWindow riconosce direttamente la stazione meteo, gli interruttori regolabili/dimmer, il rilevatore fumo e molti altri apparecchi.



### **I-tec Ventilazione VMC**

I-tec Ventilazione VMC assicura aria fresca e benessere all'interno della casa anche con le finestre chiuse, senza spreco di calore e infiltrazioni di polline, proteggendo dall'inquinamento acustico esterno e senza rischi di effrazione. L'aeratore è completamente integrato nel sistema finestra. L'intensità del ricambio dell'aria è regolabile tramite il comando sul telaio della finestra oppure attraverso I-Tec SmartWindow.



### **I-tec Oscuramento**

I sistemi di oscuramento e di protezione dagli sguardi indiscreti sono integrati all'interno della doppia finestra di Internorm tra le lastre vetro e così protetti dallo sporco. Veneziane, tendine plissettate e Duette possono venire abbassate e sollevate senza allacciamento elettrico, ma autonomamente attraverso un pannello fotovoltaico. I sistemi di oscuramento si possono gestire attraverso un comando applicato sul battente della finestra oppure tramite I-tec SmartWindow.



### **Sistemi oscuranti**

I frangisole sono dotati di lamelle innovative, che da una parte proteggono dal calore e dall'altra regolano in modo ottimale la luce all'interno della stanza. Le tapparelle invece garantiscono un oscuramento totale. I sistemi di protezione dai raggi solari si possono gestire attraverso un telecomando oppure tramite I-tec SmartWindow.



### **Sopraluce**

I sopraluce aggiungono luce alla stanza. A differenza di una finestra regolare, non sono pensati per vedere il panorama esterno, bensì per illuminare la casa. La maggior parte dei sopraluce viene realizzata in punti difficilmente raggiungibili e scomodi da aprire. Grazie alla tecnologia innovativa di Internorm I-tec SmartWindow potete aprirli facilmente.





# INSTALLAZIONE E UTILIZZO

---

GRATUITO. FACILE. VELOCE.

I-tec SmartWindow è facile da installare e da utilizzare.  
In fin dei conti è necessario un piccolo gateway, che viene allacciato al router della WLAN. Il gateway dialoga con i vari sistemi e i dispositivi di comando come tablet o smartphone.

Download gratuito  
App I-tec SmartWindow di Internorm:



App I-tec  
SmartWindow





### **Installazione**

Facilissima: si può scaricare l'app gratuita I-tec SmartWindow su App Store o su Google Play. Collegare il gateway alla rete (router WLAN) e alla corrente.

Aprire l'app e seguire le istruzioni.

### **Preparazione degli apparecchi**

Con poche mosse disporrete degli elementi necessari per integrare il vostro apparecchio per il controllo dell'edificio. Un paio di semplici movimenti con le dita, come siete soliti fare con i monitor touchscreen, e avrete ottenuto il comfort e la flessibilità desiderati per la vostra casa.

### **Impostazioni programmate**

La mattina vi svegliate presto, fate la doccia e non avete il tempo di arieggiare? Oppure in inverno lasciate il vostro appartamento quando fuori è ancora buio o al contrario vorreste che la luce non penetrasse? Grazie all'app I-tec SmartWindow di Internorm tutto ciò non è più un problema. Sarà un gioco da ragazzi programmare le più svariate impostazioni (Task) secondo i vostri gusti. L'app realizza i vostri desideri automaticamente e non dovrete più pensare ad aerare od oscurare.

### **Facilmente incrementabile**

Grazie al comando ad onde radio e ai componenti elettronici opzionali quali la stazione meteo, gli interruttori regolabili/dimmer, il rilevatore fumo e molti altri apparecchi, potrete ampliare a piacimento la gamma dei dispositivi gestiti automaticamente nella casa.

# Internorm®

## Filiale italiana

### Internorm Italia

I-38121 Trento  
Via Bolzano, 34  
Tel.: +39 0461 957511  
Fax: +39 0461 961090  
E-Mail: [italia@internorm.com](mailto:italia@internorm.com)



[www.internorm.at](http://www.internorm.at)  
[www.internorm-fenster.de](http://www.internorm-fenster.de)  
[www.internorm.ch](http://www.internorm.ch)  
[www.internorm.fr](http://www.internorm.fr)  
[www.internorm.it](http://www.internorm.it)  
[www.internorm-okna.si](http://www.internorm-okna.si)  
[www.internorm.cz](http://www.internorm.cz)  
[www.internorm-okna.sk](http://www.internorm-okna.sk)  
[www.internorm.hu](http://www.internorm.hu)  
[www.internorm.hr](http://www.internorm.hr)  
[www.internorm.co.uk](http://www.internorm.co.uk)  
[www.internorm.be](http://www.internorm.be)  
[www.internorm.lu](http://www.internorm.lu)  
[www.internorm.li](http://www.internorm.li)  
[www.internorm-kozijnen.nl](http://www.internorm-kozijnen.nl)  
[www.internorm.gr](http://www.internorm.gr)  
[www.internorm.pl](http://www.internorm.pl)  
[www.internorm.ro](http://www.internorm.ro)  
[www.internorm.ua](http://www.internorm.ua)  
[www.internorm-okno.ru](http://www.internorm-okno.ru)

**[www.internorm.com](http://www.internorm.com)**

**Numero verde gratuito Italia: 800 017701**